

Compressor 12 Volt

Art. Nr. 01790

Handleiding

De compressor is bestemd voor het oppompen van ballen, opblaasbare speeltoestellen, luchtbedden, opblaasbare boten, fiets-, motor- en autobanden.

Belangrijke veiligheidsinformatie.

- Bewaar de compressor altijd op een droge en veilige plaats.
- Bewaar de compressor buiten het bereik van kinderen.
- Controleer het apparaat voor ingebruikname op beschadigingen en gebruik het alleen in onbeschadigde staat.
- Laat eventuele reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik de compressor alleen voor doeleinden waarvoor het bestemd is.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.

Technische gegevens.

Bedrijfsspanning: 12 V =
Capaciteit: 35 l / min
Max. druk: 10 bar (140 psi)

Let op:

- Bij continu bedrijf laat de compressor niet langer dan 15 minuten lopen en bij een benodigde druk van 5 bar (75 psi) of meer niet langer dan maximaal 6 minuten.
 - Laat de compressor daarna minimaal 10 minuten afkoelen.
- Laat de compressor niet zonder toezicht en buiten het bereik van kinderen lopen.

Bedrijf

- Schroef de ventieladapter op het ventiel of bevestig één van de meegeleverde adapters voor de opening van de luchtuitlaat.
- Steek de stekker van de compressor in het contact van de 12 Volt sigarettenaansteker van uw auto en zet de compressor aan.
- De compressor wordt geleverd met vier adapters voor het oppompen van ballen, speelgoed, luchtbedden, fietsbanden, etc.
 - Wanneer de gewenste druk is bereikt, schakel de compressor uit en verwijder (indien nodig) de ventieladapter. Bevestig eventuele ventieldopjes terug op het ventiel.
- Controleer de luchtdruk van auto-, motor- en fietsbanden altijd met een geschikte bandenspanningsmeter.

Twee jaar volledige garantie

De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag van aankoop. U toont ons de aankoopdatum door het originele aankoopbewijs in te zenden. We garanderen tijdens de garantieperiode:

- Gratis verhelpen van eventuele storingen.
- Gratis vervanging van onderdelen die defect zijn.
- Gratis vakkundige service (dat wil zeggen: gratis montage door ons servicepersoneel).

Voorwaarde is dat het defect niet is veroorzaakt door ondeskundige behandeling.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen onmiddellijk contact op met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Afdeling Reparatur-Service

Lempstrasse 24
42859 Remscheid
Duitsland

Telefoon: +49 2191/37 14 71

Telefax: +49 2191/38 64 77

Email: service@br-mannesmann.de

Elektrisch gereedschap dat aan vervanging toe is en milieubescherming

Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het niet nodig hebben, dan bent u verplicht om deze elektrische apparaten bij een centrale plek voor inzameling van dit soort afval af te leveren. Informatie over plekken waar uw elektrische apparaten wordt ingezameld krijgt u via uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de plaatselijke overheid. Elektrische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. U levert een bijdrage aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen als u uw verouderde apparatuur bij een centrale vuilstortplaats inlevert. Elektrische apparaten bevatten ook stoffen die bij ondeskundige afvalverwijdering tot schade voor mens en milieu kunnen bijdragen. Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om zodanig gekenmerkte apparatuur met het oog op hergebruik in te leveren.

