

Assteunen
Art.-no. 005-T
Gebruiksaanwijzing

Lees de bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig door en houd rekening met de hier gegeven waarschuwingen en veiligheidstips.

Technische gegevens:

max. draagkracht: 3000 kg
min. steunhoogte: 285 mm
max. steunhoogte: 420 mm

Gebruik volgens de voorschriften

Assteunen dienen voor het afstutten van voertuigen bij werkzaamheden aan de onderkant daarvan. Werk niet onder opgekrikte voertuigen zonder het voertuig met behulp van assteunen te hebben beveiligd.

Veiligheidstips

- **Gebruik assteunen altijd paarsgewijs.**
- Controleer de assteunen er voor ieder gebruik op dat ze niet beschadigd zijn en probleemloos functioneren. Beschadigde assteunen mogen in geen geval nog worden gebruikt, maar moeten op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.
- Trek bij uw voertuig de handrem aan en beveilig het tegen weggrollen. Bij voertuigen met een automatische versnellingsbak moet de keuzeknop in stand "P" worden gebracht.
- Stel het toegestane hef- resp. steunpunt van uw voertuig vast aan de hand van de handleiding.
- Gebruik assteunen alleen op een vlakke en vaste ondergrond.
- Belast de assteunen niet meer dan de toegestane draagkracht toestaat.
- Voertuigen mogen alleen eenzijdig worden opgekrikt en ondersteund. Zet uw voertuig nooit op vier assteunen.
- Breng geen enkele technische verandering aan de assteunen aan.

Gebruik

- Controleer dat de maximaal toegestane steunlast van 3000 kg niet wordt overschreden.
- Zorg er aan de hand van de handleiding van uw voertuig voor dat u bekend bent met de toegestane hef- en steunpunten aan de onderkant van het voertuig.
- Trek de handrem van uw voertuig aan en zorg ervoor dat het, bijvoorbeeld door onderlegkeggen, niet kan weggrollen. Bij voertuigen met automatische versnellingsbak moet de keuzeknop in de stand "P" worden gebracht.



- Zorg ervoor dat de assteunen op de juiste hoogte zijn ingesteld.
- Nadat het voertuig met behulp van een krik is opgekrikt, plaatst u de assteunen onder de door de producent van het voertuig aanbevolen steunpunten van het voertuig.
- Laat het voertuig langzaam en uiterst voorzichtig op de steunschijven van de assteunen zakken. De assteunen mogen onder de last niet naar de zijkant doorbuigen.
- Verwijder de krik van onder het voertuig.

Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH
Afdeling Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefoon: + 49 2191/37 14 71
Telefax: + 49 2191/38 64 77

Uitgerangeerd werktuig en milieubescherming

Mocht uw werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, denk dan s.v.p. aan de milieubescherming. Werktuig hoort niet in het normale huisvuil maar kan op milieuvriendelijke wijze worden hergebruikt. Vraag uw BRÜDER MANNESMANN-leverancier naar de mogelijkheden.