

Zuiger voor natte en droge materialen

Artikelnummer 12740

HANDLEIDING

Voordat u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u de bijbehorende veiligheidsinstructies lezen en naleven!

Doelmatig gebruik

- Het apparaat is volgens de beschrijvingen en veiligheidsaanwijzingen uit deze handleiding bedoeld als zuiger voor natte en droge materialen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor niet-industriële toepassingen.

Extra veiligheidsinstructies voor de zuiger voor natte en droge materialen

- Kinderen en jongeren mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht bedienen. Laat het apparaat nooit onbeheerd, zolang de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
- Pak de netstekker nooit met vochtige handen vast.
- Controleer iedere keer voordat u het apparaat gebruikt, de netstekker op schade. Een beschadigde aansluitleiding moet onmiddellijk worden vervangen door een bevoegde klantendienst-werkplaats.
- Zuig nooit explosieve vloeistoffen, brandbare gassen, explosief stof en onverdunde zuren en oplosmiddelen op! Daartoe behoren benzine, verfverdunder of stookolie, die door verdamping en vermenging met lucht explosieve dampen kunnen vormen, verder onverdunde zuren en oplosmiddelen, aluminium- en magnesiumstof.
- Zuig geen brandende of smeulende voorwerpen op.
- Gebruik in ruimten met explosiegevaar is verboden.

Beschrijving van het apparaat

1. Schakelaar AAN/UIT
2. Draaghandvat
3. Behuizing van de motor
4. Zwenkwieltjes
5. Vuiltank
6. Zuigslangaansluiting
7. Zuigslang
8. Zuigbuis
9. Voersproeier
10. Voegensproeier
11. Permanent filter

Technische gegevens

Spanning	230 V~ / 50 Hz
Vermogen	1200 W
Tank	20 l
Onderdruk	16 kPa
Gewicht	5,1 kg
Beschermingsklasse	□ / II IP24
Geluidsdruk niveau	84 dB(A)

Vóórdat u de zuiger voor de eerste keer gebruikt

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op volledigheid. Filterzakken, zwenkwieltjes en toebehoren bevinden zich in de tank. Voordat u de zuiger in gebruik neemt, moet u de zwenkwieltjes monteren.

- Neem de motorbehuizing eraf en haal de accessoires uit de tank.
- Monteer de zwenkwieltjes.
- Monteer de filterzak.
- Plaats de motorbehuizing op de tank en sluit de tank.

Inschakelen

- **Let op: werk nooit zonder filter!** Trek de filter via het frame op de onderzijde van de motorbehuizing.
- Steek de netstekker in het stopcontact.
- Schakel de zuiger in.

Zuigen van droge materialen

We adviseren u de permanent filterzak te gebruiken voor stofvrije afvoer van het zuiggoed.

- Neem de motorbehuizing van de tank af.
- Stek de permanent filterzak in de tank.
- Druk het verstevigingsframe voorzichtig op de rand van de tankwand, tot het frame aan alle zijden op de rand van het tank zit.

Werken met de voegensproeier

U kunt de voegensproeier gebruiken voor het opzuigen van zowel natte als droge materialen.

Opzuigen van natte materialen

- Bij het opzuigen van natte materialen mag u geen papieren filter gebruiken. De permanent filterzak mag in het tank blijven.

Let op! Wanneer er schuim of vloeistof uit de tank komt, moet u de zuiger onmiddellijk uitschakelen!

- Bij een volle tank sluit een vlotter de zuigopening af en de zuigturbine loopt met hoger toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak de tank leeg.

Wanneer u overstapt van nat naar droog zuigen, moet u het volgende in acht nemen.

Wanneer u droog stof opzuigt bij een nat filterelement, koekt het filter aan en kan het onbruikbaar worden. Laat daarom het natte filter drogen voordat u het gebruikt.

Het gebruik beëindigen

- Schakel het apparaat uit.
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Neem de motorbehuizing eraf en maak de tank leeg.
- Reinig de tank iedere keer nadat u het apparaat hebt gebruikt.
- Na gebruik bewaart u het apparaat op een veilige en droge plaats.

Verzorging en onderhoud

- Haal vóór alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact!
- Reinig het apparaat niet met slang of hogedruk waterstraal (gevaar voor kortsluitingen of andere schade).
- Veeg het apparaat aan de buitenzijde af met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve middelen zoals schuurpoeder. Spoel de accessoires naar behoefte uit en droog ze weer.

Twee jaar volledige garantie

De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag van de aankoop. U levert een bewijs van de aankoopdatum door de originele aankoopbon aan ons op te sturen.

1. Brüder Mannesmann geeft voor alle optredende materiaal- en fabricagefouten 24 maanden garantie na aankoop. Wij garanderen dan de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van het hele apparaat. Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen contact op met onderstaand telefoonnummer.

2. UW RECHT OP GARANTIE GELDT ALLEEN INDIEN:

- een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een AANKOOPBON getoond kan worden;
 - aan het apparaat geen reparaties of veranderingen door derden zijn aangebracht, of niet originele onderdelen zijn gemonteerd;
 - het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is behandeld;
 - er geen sprake is van overmacht van onze kant.
3. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.
 4. Normale slijtage valt niet onder de garantie.
 5. De garantiebepalingen gelden in combinatie met onze leverings- en verkoopvoorwaarden.
 6. Slecht verpakte artikelen worden geweigerd.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen onmiddellijk contact op met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abteilung Reparatur-Service
Lempstraße 24
D-42859 Remscheid
Duitsland

Telefoon: +49 2191 37 14 71
Telefax: +49 2191 38 64 77

Afgedankte elektrische apparaten en milieubescherming

- Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, dan bent u verplicht om deze elektrische apparatuur bij een centrale plek af te leveren.
- Informatie over plekken waar uw elektrische apparatuur wordt ingezameld krijgt u via uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de plaatselijke overheid.
- Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. U levert een bijdrage aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen, als u uw verouderde apparatuur bij een centrale vuilstortplaats inlevert.
- Elektrische apparatuur bevat ook stoffen die bij ondeskundige afvalverwijdering tot schade voor mens en milieu kunnen bijdragen.
- Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om zodanig gekenmerkte apparatuur met het oog op hergebruik in te leveren bij een gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur.



