



Fliesen-Schneidmaschine Art.-Nr. 631-500

CE Dieses Gerät ist funktentstört gemäß
CE EN 55014 + EN 61000

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor dem Gebrauch von Elektro-Werkzeugen sind die beiliegenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!

Gebrauch

- Die Fliesenschneidmaschine dient ausschließlich zum Schneiden von Fliesen und Steinzeugplatten. Sie darf nicht zum Schneiden von Holz oder Metall verwendet werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Fliesen-Schneidmaschine

- Maschine sicher auf eine ebene, rutschfeste Unterlage stellen.
- Tragen Sie beim Arbeiten grundsätzlich Arbeitshandschuhe, eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu schneiden.
- Nicht mit der Arbeit beginnen, bevor das Gerät die volle Drehzahl erreicht hat.
- Nach dem Ausschalten der Fliesenschneidmaschine darf die Trennscheibe niemals durch seitliches Gegendrücken abgebremst werden.
- Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass sich genügend Wasser in dem Kühlwasserbehälter befindet, d. h. dass die Diamant-Trennscheibe durch das Wasser läuft.
- Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder unsachgemäße Verwendung bzw. Veränderungen an der Maschine entstehen, haftet ausschließlich der Verwender.

Funktionsfähige Schutzeinrichtungen


Es ist sicherzustellen, dass alle Einrichtungen, die das Verdecken der Trennscheibe bewirken, einwandfrei arbeiten, insbesondere:

- Blattschutz niemals festklemmen oder entfernen.
- klemmenden Blattschutz sofort reparieren.
- Der Spaltkeil darf nicht entfernt werden.

Kontrolle und Auswechseln der Trennscheibe

- Rissige Trennscheiben oder solche, die ihre Form verändert haben, dürfen nicht verwendet werden.
- Trennscheiben, die den in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Kenndaten nicht entsprechen, dürfen nicht verwendet werden.
- Trennscheiben dürfen nicht durch seitlichen Druck auf den Grundkörper gebremst werden.
- Vor dem Scheibenwechsel, vor Einstell- oder sonstigen Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.
- Die Fliesen-Schneidmaschine darf nur als ortsfeste Anlage betrieben werden. In anderem Falle kann von BRÜDER MANNESMANN keine Gewährleistung oder Haftung bei evtl. Schäden übernommen werden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Trennscheibe fest montiert ist und in der richtigen Richtung dreht.

Übersicht (Abb. A)





1. Betriebsschalter
2. Blattschutz
3. Trennscheibe
4. Spaltkeil
5. Parallelanschlag
6. Markierung für Gehrungsschnitte
7. Feststellschraube für Parallelanschlag
8. Feststellschraube für Gehrungseinstellung

Technische Daten

Spannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistung	500 W
Max. Leerlaufdrehzahl	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	18 mm
Trennscheiben Ø	150 mm
Bohrung	25,4 mm
Arbeitsplatte	395 x 385 mm
Gewicht	17 kg
Schutzklasse	I / abgedeckt
Schalldruckpegel (LPA) (nach EN 50144/13)	< 70 dB(A)
Aussetzbetrieb	10 min / 15 min

Parallelanschlag

Mit dem Parallelanschlag (5) können Sie parallel zu einer Kante schneiden.

- Lösen Sie die Schraube (7) und stellen Sie den Parallelanschlag im gewünschten Abstand ein.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest. Maßgebend ist die Markierung (6)

Gehrungseinstellung

Die Gehrung kann stufenlos zwischen 0° und 45° eingestellt werden.

- Lösen Sie die Schrauben (8), stellen Sie die Gehrung ein, indem Sie den Tisch nach oben klappen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist.
- Ziehen Sie beide Schrauben (8) anschließend wieder fest.

Trennscheibenwechsel

Um die verschlissene Scheibe zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- **Netzstecker ziehen.**
- Die Wanne herausnehmen.
- Die Befestigungsschrauben der Seitenverkleidung lösen und die Verkleidung entfernen.
- Die Spann-Mutter lösen.
- Die verschlissene Scheibe herausziehen und die neue Trennscheibe auf die Welle schieben.
- Spannflansch aufsetzen und Spannmutter festziehen.
- Seitenverkleidung wieder anbringen.

2 Jahre Vollgarantie

Diese Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- Kostenloser Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- Einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d.h. unentgeltliche Montage durch unsere Fachleute).

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evt. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH & Co.
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Telefon: 02191 / 37 14 71
Telefax: 02191 / 38 64 77

Ausgediente Elektrowerkzeuge und Umweltschutz

Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so intensiv genutzt worden sein, dass es ersetzt werden muss, oder Sie keine Verwendung mehr dafür haben, denken Sie bitte an den Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern können in umweltfreundlicher Weise verwertet werden. Fragen Sie dazu Ihren BRÜDER-MANNESMANN-Händler.