

Pneumatisch spijkerpistool

Art.nr. 15350

Dit apparaat voldoet aan de CE-normen EN 292 + EN 792

HANDLEIDING

Lees vóór gebruik van pneumatisch gereedschap de volgende veiligheidsregels en bedieningsinstructies en volg deze zorgvuldig op.

Algemene veiligheid

- Gebruik dit gereedschap in een opgeruimde omgeving, wanorde vergroot de kans op ongevallen.
- Houd rekening met omgevingsfactoren. Gebruik het gereedschap niet in de regen of een vochtige, natte omgeving. Zorg voor goede verlichting.
- Houd kinderen op afstand. Laat andere mensen tijdens de werkzaamheden het gereedschap of de persluchtslang niet aanraken.
- Bewaar dit gereedschap op een veilige plaats in een droge (afgesloten) omgeving, buiten bereik van kinderen.
- Overbelast dit gereedschap niet.
- Gebruik het juiste gereedschap. Gebruik geen machines met een te lage capaciteit voor zware werkzaamheden, of voor doeleinden waarvoor de machine niet bedoeld is.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen losse kleding of sieraden, deze kunnen verstrikt raken in de bewegende delen van dit gereedschap. Bij gebruik buitenshuis zijn werkhandschoenen en stevige schoenen aanbevolen. Draag bij lang haar een haarnet.
- Draag bij gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbeschermer en een stofmasker bij gebruik in een stoffige omgeving.
- Gebruik een persluchtslang uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze bestemd is. Bescherm de luchtdrukslang voor hitte, olie en scherpe voorwerpen en randen.
- Zorg voor een veilige en stevige stand van uw voeten tijdens werkzaamheden, vermijd een abnormale houding en bewaar uw evenwicht.
- Onderhoud dit gereedschap met zorg. Houd dit gereedschap schoon om goed en veilig te kunnen werken. Volg onderhoudsinstructies en voorschriften op voor het invoeren van nagels/spijkers. Controleer de aansluiting en de luchtdrukslang regelmatig en vervang de slang bij beschadiging. Houd de handgrepen droog en vrij van olie en vet.
- Verwijder de luchtdrukslang na gebruik, voor het reinigen en/of plaatsen van nagels/spijkers.
- Voorkom onbedoeld schieten van spijkers/nieten. Draag dit spijkerpistool niet aan de trekker zodra de machine aangesloten is op een compressor.
- Wees altijd alert, let op uw werk en wees behoedzaam. Gebruik de machine niet als u bent afgeleid.
- Controleer de machine op beschadigingen. Voor gebruik van het pneumatisch spijkerpistool de veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen zorgvuldig controleren op de juiste en goede werking. Controleer of de bewegende onderdelen goed werken, niet klemmen, of beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct gemonteerd zijn en goed functioneren, om een goede werking van het apparaat te verzekeren.

Beschadigde beveiligingen en onderdelen moeten conform instructies door een customer service werkplaats worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing.

- Let op! Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen nagels en spijkers die overeenkomen met de in de gebruiksaanwijzing aangegeven afmetingen. Het gebruik van andere dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven nagels en spijkers kan een risico op letsel voor u betekenen of schade veroorzaken aan de machine.
- Laat het gereedschap alleen repareren door erkende deskundigen. Dit pneumatisch gereedschap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Als gevolg van onjuiste, ondeskundige reparaties kan het risico op letsel ontstaan.

Bewaar deze veiligheidsinstructies voor toekomstig gebruik.

Extra veiligheidsinstructies voor pneumatische spijkerpistolen.

Gebruik

Dit is een luchtdruk aangedreven tacker, voor spijkers en nagels in hout, spaanplaat, lijsten, etc.

- Draag bij gebruik van pneumatisch gereedschap altijd een veiligheidsbril en gehoorbeschermers!
 - Richt het spijkerpistool nooit op uzelf of anderen.
 - Draag het spijkerpistool nooit aan de trekker.
 - Haal de trekker niet over bij een niet gevuld magazijn.
 - Gebruik alleen nagels en spijkers met afmetingen zoals aangegeven staan bij de technische gegevens.
 - Gebruik geen zuurstof of explosieve gasen als energiebron voor dit spijkerpistool.
 - Uitsluitend de meegeleverde snelkoppeling gebruiken voor een aansluiting op de compressor.
 - Dit spijkerpistool mag alleen gebruikt worden door hiervoor opgeleide personen.
- Bewaar deze altijd buiten het bereik van kinderen.

Beschrijving

1. Cilinderkop
2. Handvat
3. Persluchtaansluiting
4. Magazijnvergrendeling
5. Trekker
6. Frontplaat
7. Spijker/nagel uitwerp
8. Magazijnbedekking
9. Inbussleutels

Specificaties

Magazijn capaciteit: 100 spijkers/nagels

Werkdruk: 4-8 bar

Bruikbare vormen van spijkers/nagels

* Lengte 15-50 mm

* Draaddikte 1,0 x 1,25 mm
* Kopbreedte 2,0 mm
* (bijvoorbeeld, NOVUS J, J Prebena, LUX 86-89)
Luchtverbruik: 0,6 l/schot
Enkelschot
Gewicht: 1,4 kg
Geluidsvermogen: (LWA) 100,5 dB (A)
Vibratie: 1,9 m / s²

Draag bij gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming!

Accessoires: olie fles, twee inbussleutels en snelkoppeling.

Het laden van het magazine

- Open de magazijnvergrendelingen en schuif de magazijnafdekking naar achteren.
- Leg een strook van spijkers/nagels in het magazijn. Zorg ervoor dat de uiteinden van de nagels/spijkers naar beneden gericht zijn en op de onderkant van het magazijn rusten. Afhankelijk van de lengte van de gebruikte spijkers/nagels, wordt de kop in de overeenkomstige groef gevoerd.
- Duw de magazijnafdekking naar voren, totdat de vergrendeling hoorbaar vast klikt.
- Sluit het magazijn niet, dan worden waarschijnlijk spijkers/nagels met een te grote kop gebruikt. Forceer dan niet, maar controleer of de gebruikt nagels/spijkers aan de bovenstaand afmetingen voldoen.

Verbinding met compressor

- Gebruik uitsluitend schone, droge lucht en geen zuurstof of explosieve gassen.
- Gebruik (indien mogelijk) een pneumatische drukregelaar met water afscheider en olieverniveelaar.
- Sluit de drukslang aan op het pneumatisch spijkerpistool.
- Stel daarna de werkdruk van de compressor op de laagste waarde van de aanbevolen werkdruk in (bar 4).

Werking:

Het pneumatisch spijkerpistool is voorzien van een vergrendeling (trigger lock) en kan alleen worden geactiveerd als het pistool op het werkstuk rust.

- Plaats de neus van het pistool op het werkstuk en haal de trekker over.
- Verhoog of de werkdruk van de compressor in stappen van 0,5 bar tot de gewenste inslagdiepte bereikt is.
- Let op dat de werkdruk van 8,0 bar niet wordt overschreden en vermijd een leeg magazijn.
- Voor het navullen van nagels/spijkers, het pistool loskoppelen van de compressor/drukluichttoevoer.

Smering

- Gebruikt u geen olieverniveelaar, smeer dan regelmatig bij langdurig gebruik door 2 tot 3 druppels olie in de luchtinlaat van het pistool te druppelen.

- Wordt het pistool langere tijd niet gebruikt, smeer dan voor aanvang van de werkzaamheden door 3 tot 5 druppels olie in de lichtinlaat van het pistool te druppelen.

Onderhoud

- Blijven nagels/spijkers in het pistool vastzitten (klemmen), koppel het pistool dan eerst los van de compressor/drukluchttoevoer.
- Verwijder eventueel aanwezige spijkers/nagels uit het magazijn.
- Draai de schroeven aan de voorzijde van de frontplaat met de bijgeleverde inbussleutels los, duw ze naar de uitwerpopening en verwijder deze. Verwijder daarna de vastgelopen nagel/spijker.
- Bevestig de frontplaat en draai de schroeven vast.
- Meer uitgebreide reparaties mogen uitsluitend door een erkende service center uitgevoerd worden.

2 Jaar volledige garantie

De garantieperiode voor dit apparaat begint op de dag van aankoop. Als bewijs overhandigt u de originele aankoopnota/kassabon. Wij garanderen gedurende de garantieperiode:

- het gratis verhelpen van mogelijke storingen,
- kostenloze vervanging van defecte onderdelen en
- gratis deskundige service (d.w.z. gratis montage door ons service personeel),

op voorwaarde, dat de storing/het mankement niet te wijten is aan onjuist gebruik of onderhoud.




Bij vragen of eventueel kwaliteitsproblemen, kunt u contact opnemen met de fabrikant:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstrasse 24
42859 Remscheid
Duitsland

Tel: 02191/37 14 71
Fax: 02191/38 64 77

Versleten gereedschappen/machines en bescherming van het milieu

Als uw gereedschap door veelvuldig gebruik vervangen moet worden, of er is geen bestemming meer voor dit gereedschap, denk dan s.v.p. aan het milieu. Afgedankte gereedschappen horen niet in het normale huishoudelijke afval thuis en kunnen op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden. Voor meer informatie, neem contact op met uw Brüder Mannesmann dealer.



Verwendete Sicherheitssymbole

Used warning-symbols

Pictogrammes sécurité



Vor Gebrauch
Bedienungsanleitung
sorgfältig lesen

Read instruction-
manual before use

Lisez le manuel
avant toute
utilisation



Gehörschutz
tragen

Wear
ear-protection

Portez d'un
casque anti-bruit



Schutzbrille
tragen

Wear
eye-protection

Portez des
lunettes de protection



ACHTUNG
Seien Sie
aufmerksam

ATTENTION
Become alert

ATTENTION
Soyez sur vos
gardes